

2. Sluchátková zásuvka (jack 3,5) - 13

Pro připojení vnějšího reproduktoru nebo monofonních sluchátek.

- minimální zatěžovací impedance 15 Ω
- max. výstupní napětí 1,1 V
- připojením sluchátek se odpojí vnitřní reproduktor přístroje

3. Napájecí konektor - 1

Pro připojení vnějšího zdroje 6 Vss

- odběr při běžném provozu (snímání, záznam, převíjení oběma směry) max. 200 mA
 - při zařazeném převíjení na konci kazety max. 300 mA
- Doporučený zdroj WF 672 06 (výrobce TESLA Lanškroun)

NAPÁJENÍ

Přístroj je přizpůsoben jak pro vlastní bateriové napájení, tak pro napájení z vhodného vnějšího zdroje (např. WF 672 06 - výrobce TESLA Lanškroun)

Ve schránce 18 na zadní stěně přístroje je prostor pro čtyři tzv. tužkové články typu R 6 nebo LR 6. Způsob uložení článků je naznačen u bateriové schránky.

Schránka je opatřena tkanicí pro snadnější vyjmutí článků při jejich výměně. Tkanici založte podle obr. II.

U napájecích článků některých výrobních značek přesahuje izolační povlak až na okraj záporného pólu. Přesahující fólii odřízněte tak, aby potom při vyjímání článků z přístroje za ní nemohla uváznout dotyková pružina.

Vybití napájecích článků signalizuje světelná dioda 3 blikáním (počátek blikání při napětí baterií 4,1 až 4,3 V). Dioda blikne i při vypnutí přístroje (nejedná se o závadu).

Vybité články v přístroji nenechávejte. Články (i nevybité) vyjměte také tehdy, nebude-li přístroj delší dobu (např. několik týdnů) používán nebo v případě dlouhodobého napájení z vnějšího zdroje. Žiravé chemické látky ze zcela vybitých nebo zapomenutých starých článků mohou poškodit součásti přístroje.

Doporučujeme přednostně používat alkalické články typu LR 6, které se vyznačují větší životností, odolností proti vytékání a dlouhou skladovatelností.

Konektor 1 umožňuje napájení přístroje z vhodného vnějšího zdroje v případě dlouhodobějšího provozu na stálém místě. Zdroj má mít jmenovité stejnosměrné napětí 6 V, zatížitelnost min. 0,2 A a omezení zkratového proudu na 0,3 až 0,5 A. Přívod od něj musí být zakončen tzv. pohyblivou (snírovou) zásuvkou TESLA 6AF 286 65 nebo obdobným typem; kladný pól je připojen na její vnější dotyk. Připojením této zásuvky do konektoru přístroje se vnitřní bateriové napájení samočinně odpojí.

KAZETY

Kazetopásková paměť KP 311 je určena pro záznam a snímání signálů na kazety C15 až C90 s aktivní vrstvou Fe_2O_3 , dle IEC typ I. Používejte vždy pouze kvalitní kazety.

Kazeta se vkládá do výklopné schránky 17 rozšířenou stranou nahoru. Schránka se vyklopí stisknutím vybavovacího tlačítka 8 (po předchozím vypnutí funkce snímání, záznam nebo převíjení tímto tlačítkem). Při zavírání schránky s vloženou kazetou nesmí být zařazena žádná funkce.