

Správná funkce přístroje závisí na vlastnostech použité kazety. Kazeta se ztíženým chodem se může projevit nerovnoměrností posuvu pásku. Je-li příčinou těžšího chodu neurovaný svitek pásku v kazetě, lze pro zlepšení doporučit úplné převinutí pásku rychlým převíjením.

Na hřbetech kazet jsou otvory s vylamovacími výplněmi. Chcete-li zamezit náhodnému znehodnocení (smazání) programu, vylomte po jeho pořízení tyto výplně. S takovou kazetou pak blokovací mechanismus nedovolí zařazení funkce záznam. Bude-li třeba nahrávku obnovit, postačí dočasně přelepit otvory samolepicí páskou.

Množství odvinutého pásku udává třímístné nulovatelné počítadlo.

SNÍMÁNÍ

Přístroj s vloženou kazetou se uvede do funkce snímání (přehrávání) zapnutím posuvu pásku tlačítkem 6. Na funkci snímání lze tímto tlačítkem přejít bezprostředně z funkce převíjení. K vypínání všech funkcí slouží vybavovací tlačítko STOP - 8. Vypněte jím funkci i na konci kazety.

Hlasitost reprodukce se nastavuje regulátorem 15.

Poslech je monofonní a to buď vnitřním reproduktorem 12 nebo připojením vnějšího reproduktoru příp. monofonních sluchátek o impedanci min. 15 Ω do zásuvky 13 (stereofonní sluchátka je nutno odborně upravit).

Při připojení sluchátek se reproduktor samočinně odpojí.

Pro zajištění spolehlivé funkce v sestavě s počítačem je přístroj vybaven přepínačem NORM-DATA 9. Přepínač je funkční pouze při snímání.

Poloha NORM slouží pro přehrávání záznamu řeči a pro přehrávání programů do některých počítačů.

Poloha DATA je určena pro přehrávání programů pro počítače, které potřebují vyšší vstupní napětí (např. Sinclair SPECTRUM). Při provozu s jinými počítači je nutno vhodnou polohu přepínače vyzkoušet.

ZÁZNAM

Nahrávky na kazetách lze libovolně obměňovat - starý záznam na odpovídající polovině pásku se samočinně smazává při pořízení nového.

Zaznamenávat lze pouze na kazetu s dosud nevyloženým nebo dodatečně přelepeným blokovacím okénkem (viditelné straně založené kazety odpovídá okénko na odvíjené straně kazety). Do funkce záznam se přístroj uvede současným stlačením tlačítek 6 a 7. Z režimu snímání lze do režimu záznam přecházet pouhým stlačením tlačítka 7, čímž je umožněn tzv. letmý start záznamu.

Záznam vestavěným mikrofonom

Přístroj lze používat na záznam mluveného slova vestavěným mikrofonom. V tomto případě nesmí být do vstupní zásuvky 14 připojen další zdroj signálu (obsazením této zásuvky se vnitřní mikrofón odpojuje). Optimální vzdálenost pro záznam mluveného slova je přibližně 40 cm.

Při záznamu z vestavěného mikrofónu je zablokován hlasitý příposlech; ten je ale umožněn připojením sluchátek.

Funkci záznam lze zrušit:

- tlačítkem 8 - STOP

- stisknutím kteréhokoliv tlačítka rychlého převíjení, po jeho uvolnění pokračuje přístroj v režimu animání

Záznam z vnějších zdrojů signálu

Spojovací šňůrou dodávanou s přístrojem lze ke vstupní zásuvce 14 připojit počítač, monofonní rozhlasový přijímač, gramofon, nebo jiný magnetofon.