

Zasunutím šňůry do přístroje se odpojí vnitřní mikrofon. Příposlechem přes vestavěný reproduktor lze kontrolovat přiváděný signál. Hlasitost se řídí regulátorem 15.

#### Připojení přístroje k počítači

K vzájemnému propojení přístroje s počítačem se použije monofonní šňůra (~~ne příslušenství přístroje~~), zapojená do zásuvky 14. Při jejím připojení k počítači se řiďte návodem k obsluze příslušného počítače.

Zapojení vstupní zásuvky 14 je obdobné jako zapojení zásuvek magnetofonů, označovaných obvykle RADIO, DIN nebo symbolem .

Při vlastním záznamu programu se řiďte návodem k obsluze použitého počítače.

#### Ovládání přístroje z počítače

Na dutinku 7 vstupní zásuvky 14 je vyvedeno blokování pohonného motoru přístroje. Motor bude zablokován, pokud bude tato dutinka spojena se zemí přístroje (dutinka 2). Na dutinku č. 7 N E S K Í být přivedeno žádné napětí!

#### RYCHLÉ PŘEVÍJENÍ

Převíjecí tlačítka 5 (převíjení zpět) a 4 (převíjení vpřed) lze využít dvojím způsobem.

Při běžném převíjení pásku v kazetě je převíjecí tlačítko aretováno ve stisknuté poloze a vybaví se buď tlačítkem STOP 8 nebo přímým přechodem na funkci snímání tlačítkem 6. Po úplném dovinutí pásku nezapomeňte v zájmu šetření napájecích článků vypnout funkci převíjení co nejdříve! Přístroj není vybaven koncovým vypínáním.

Při zapnutí funkce snímání lze převíjecí tlačítka využívat pro pohotovostní dohledávání určitých nahrávek na kazetě. Funkce snímání se tím neruší a převíjení trvá jen po dobu přidržení příslušného převíjecího tlačítka.

Podobně je tomu při funkci záznam, která se při stisknutí převíjecího tlačítka přepne na funkci snímání.

#### ÚDRŽBA

Na obr. III jsou šipkami označena místa kazetového prostoru, které přicházejí do styku s magnetofonovým páskem a vyžadují proto pravidelné čištění:

čelo magnetické hlavy pro záznam a snímání a, čelo mazací hlavy b, pohonný hřídel c, přítlačná kladka d. Pro zpřístupnění čištěných míst stiskněte při vyklopení prázdné schránky pro kazetu tlačítko 6 jako při snímání. K čištění označených míst je určena čistící tyčka ze základního příslušenství přístroje. Pro snadnější odstranění ulpělých nečistot je vhodné navlhčit pleť čistící tyčky lihem - jiné rozpouštědla **n e p o u ž í v e j t e !**

Pro funkci přístroje je rozhodující čistota hlavy pro záznam a snímání (označené tlustou šipkou). Při čištění nepoužívejte kovové pomůcky!

Pro udržování čistoty páskové dráhy je také možno použít tzv. čistící kazety, která obsahuje zvláštní pásek se stíracím účinkem. Způsob použití uvádí výrobce kazety.

K čištění vnějších částí přístroje je nejvhodnější jemnější tkanina navlhčená v mýdlovém nebo saponátovém roztoku. Jiné čistící prostředky ani rozpouštědla nepoužívejte!

#### Poznámky k údržbě

Doporučuje se celkové vyčištění, promazání kluzných míst a seřízení mechanismu v odborné dílně po 500 až 1000 pracovních hodinách (podle pracovního prostředí a způsobu používání). Ložiska všech důležitých dílů pohonného ústrojí jsou samomazná a není nutné je domazávat.