

NEŽ VYHLEDÁTE OPRAVNU

V případě neuspokojivého výsledku při záznamu na kazetu nebo při reprodukci programu z kazety se přesvědčte, není-li vada v chybném postupu obsluhy nebo v nedokonalosti údržby.

a) přístroj nelze uvést do funkce záznam	- v přístroji není založena kazeta - založená kazeta má již vyložené výplně blokovacích otvorů
b) pořízená nahrávka je nekvalitní resp. reprodukce dobré nahrávky je nekvalitní, takže počítáč není schopen program přehrát	- znečištěná hlava pro záznam a snímání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informativní přehled příslušenství, dodávaného s přístrojem:

- čisticí tyčka	1 ks
- převíjecí řemínek	1 ks
- motorový řemínek	1 ks
- počítačový řemínek	1 ks
- poutko	1 ks
- sedmikolíková vidlice	1 ks
- kroužek k popruhu	1 ks
- knoflík k popruhu	3 ks
- sedmipólová vidlice	1 ks

Pro kontrolu úplnosti dodávaného příslušenství je rozhodující balicí lístek na obalu přístroje.

O případném pořízení dalšího příslušenství pro dokonalejší využití přístroje se poraďte s odborníky.

Upozornění: Přístroj chraňte před vlhkem, prachem a nadměrnou teplotou. Zejména na slunci dosahuje někdy teplota za oknem automobilu takové výše, že může způsobit deformaci součástí z plastických hmot.