



R	3, 1, 4, 2,	5, 5, 7,	1, 15,	17,	16, 18, 2,	3,	4,	5,	6, 10, 7,	8,	11, 9,	12, 13,	25,
C	2, 1,	3, 30a 7, 31,	8, 30a 7, 31,	30b, 9, 11, 10, 12	13, 14,	7, 8,	9,	16, 17,	18, 19, 20,	21,	22,	24, 26,	10, 11,
L	2, 1,	12, 12', 13, 14, 14',	3, 5, 4, 6,										



PATICE ELEKTRONEK



E1, E2, E3, E4

PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH ROZSAHŮ P1

TLAČÍTKO	SPOJENÉ DOTEKY P1
SV	1-4, 5-8, 9-12, 13-16,
O	2-4, 6-8, 10-12, 14-16,
KV	3-4, 7-8, 11-12, 15-16,

PŘEPÍNAČ NAPÁJENÍ P2 - P4

TLAČÍTKO	SPOJÍ SE	ROZPOJÍ SE
P2	2-3, 5-6,	1-3, 4-6,
P3	2-3, 5-6,	1-3, 4-6,
P4	---	1-2, 3-4,

Zapojení rozhlasového přijímače 3002B „MINOR DUO“

prov
post
příj
láto
Prv
pod

výko

525 k

tranz