

Přístroj je přizpůsoben k bateriovému a prostřednictvím vnějšího zdroje i k síťovému napájení. Pro snížení provozních nákladů přednostně využívejte napájení z vnějšího zdroje. K tomuto účelu je vhodný napáječ WP 672 06 (výrobce s. p. Tesla Lanškroun). Je ale možné použít i jiný síťový zdroj stejnosměrného napětí 6 V s trvalou zatížitelností min. 230 mA (s možností krátkodobého přetížení 700 mA nebo odolností vůči zkratu), musí však vyhovovat bezpečnostním předpisům. Pokud hodláte využívat kazetopáskové paměti jako přenosného záznamníku, použijte k napájení přednostně alkalické články LR 6, které Vám umožní vůči článkům R6 dlouhodobější provoz.

Současné Vás prosíme o provedení několika oprav v příloženém návodu k obsluze:

- 1) V úvodu návodu na str. 1 se z doporučených spolupracujících mikropočítačů vypouští SAPI 1.
- 2) V kap. TECHNICKÉ ÚDAJE na str. 2 a Připojná místa na str. 3 se mění tyto hodnoty:
Zkreslení 3. harmonickou max. 5%
vstupní napětí pro:
- mikrofon, radio, mikropočítač 0,8 až 350 mV/6,8k Ω
- tuner 140 mV až 10 V/1k Ω
výstupní výkon (k=10%) min. 70 mW/150
napětí z pásky na napět. výstupu
- NORM 0,55 až 1,1 V/1k Ω
- pro sluchátka min. 1V/150
- 3) Na str. 4 v levém sloupci se z konstrukčních důvodů mění hodnoty odběru u napájecího konektoru čísl 1 na:
- při běžném provozu na 200 mA + 15%
- při zařazeném převíjení na konci kazety na max. 700mA
- 4) Na str. 7 v seznamu příslušenství se u předposlední položky (knoflík k popruhu) mění množství na 1ks a jako poslední položka příslušenství se místo sedmipólové vidlice (uvedené už v seznamu jako sedmikolíková vidlice) dodává ramenní popruh pro přenášení - 1 ks
- 5) Na str.6 v kap. Připojení přístroje k počítači se mění text v závorce na "z příslušenství počítače".